

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ БЫТОВОГО ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ СЖ

1. Внутри помещения под мойку
2. Внутри помещения под пол, в приямок, если позволяет канализационная система
3. В подвале
4. На улице в специальном углублении с бетонной подложкой

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Установить сепаратор жира на горизонтальной поверхности в специально отведённом месте (см. Варианты установки)
2. Подвести все сточные трубы в соответствии с высотой патрубков на жиросепараторе.
3. Перед подключением жиросепаратора прочистить канализационную трубу от раковины до стояка
4. Подключить сепаратор жира к системе вытяжной вентиляции для удаления запаха, возникающего при разложении жиров