

Обігрівачі ТСМ

Інструкція з монтажу

Інфрачервоний обігрівач ТСМ встановлюється на ніжки або монтується на стіну. Монтувати панель на стіну можна в кілька простих кроків:

1. Використовуючи монтажну схему, зробити позначки для місць кріплень.
2. По заздалегідь зазначеним місцям закріпити кронштейни.
3. Зафіксувати керамічний обігрівач на кріпленнях.

Установка інфрачервоного обігрівача Теплокерамік на ніжки:

1. На задньому корпусі панелі є спеціальні кріплення.
2. Ніжки монтуються на кріплення.

Електропанель працює на постійній потужності і не перегрівається без термостата.

Для підтримки комфортної температури і економії електрики РАДИМО встановити зовнішній терморегулятор.

Як підключити обігрівач до регулятора температури повітря:

1. Відключіть коробку і мережевий шнур від контактної групи обігрівача
2. Підключіть силовий кабель (січення 0,75) до панелі і до регулятора
3. При з'єднанні декількох обігрівачів в систему використовують паралельне підключення