

## ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕПАРАТОРАМ ЖИРА

1. В сточных водах, попадающих в жиρούловитель, должны быть только животные и растительные жиры
2. Не допускается попадание фекальных стоков, дождевой воды, строительных и лакокрасочных материалов
3. Жиρούлавливатели устанавливаются максимально близко к месту сброса жиров
4. Сточные воды, обработанные в сепараторе, должны отправляться в очистные сооружения
5. Жиρούловитель устанавливается в хорошо вентилируемом помещении
6. Сепаратор жира должен быть подключён к вентиляционной системе
7. Перед сепаратором не рекомендуется установка насосов. Если невозможно отказаться от установки насоса (например, посудомоечная машина), необходимо использовать насосы поршневого типа. В этом случае используется жиρούловитель объёмом не менее 100 л